

Hur man installerar "Google Play store" som behövs för att få tillgång till appar, så som Netflix, Viaplay osv.

För att göra detta behöver ni ha tillgång till:

USB Minne och Dator

- Öppna www.nordsat.se på en dator.
- Nedre vänster sida finns Information som har svart bakgrund. Under denna finns ett alternativ som heter "mjukvaror".
- Nu kommer du komma till en ny hemsida där det finns 2 mappar. Välj den första som heter "Android".
- Därefter väljer du "Smart Slim 24".
- Här finns det en fil som heter "Google Play Store 20.6.30.apk". Klicka på den och välj ladda ner som finns på mitten av skärmen. Välj direktnedladdning. Spara filen på ett ställe där du har enkelt tillgång till den, t.ex. skrivbordet.
- Nu kopplar du ditt USB minne till datorn.
- Flytta över filen "Google Play Store 20.6.30.apk" till ditt USB minne.
- När överförningen är färdig kan du ta ut USB minnet, men vänta gärna en minut för att vara säker att överförningen är färdig.
- Ta med dig USB minnet till din TV.
- Koppla USB minnet till din TV. Ingången finns på baksidan av TV:n på vänster sida.
- När du har kopplat USB:et till TV:n, tryck på USB knappen som finns överst på fjärrkontrollen.
- Välj "folder" som är det sista alternativet och har en gul bakgrund.
- Installera nu "Google Play Store 20.6.30.apk" genom att välja den.
- Välj installera. När den är färdig välj "Done".
- Nu finns Google Play store (för Android TV) installerat på TV:n och man kan enkelt nå den genom att trycka knappen "APP" på Fjärrkontrollen som finns överst på fjärrkontrollen.